

НАСАДКИ

5.Двухсторонняя насадка-бритва (Шейвер — для стрижки разной длины, используйте обе стороны для достижения нужного результата. Гладкое бритье без раздражения. Корректировка длины волос. Деликатный уход для чувствительных зон. Убедитесь, что кожа чистая и сухая. Установите насадку на триммер до щелчка. Включите устройство. Просто поворачивайте насадку нужной стороной — и переходите к следующему этапу стрижки без перерыва!

Важно! Регулярно смазывайте лезвия специальным маслом. Не используйте насадку при поврежденной коже. Для лучшего результата проводите стрижку на сухую кожу.

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ:

Подключите кабель USB-C напрямую к триммеру. Подключите USB-кабель для зарядки к адаптеру питания.

- Индикатор устойчиво горит - заряжен
- Индикатор мигает- нужно зарядить
- Полная зарядка занимает 2 часа

• Время работы после полной зарядки: до 90 минут

Процент заряда: 00/05/10/.../90/95/100% При зарядке увеличивается последовательно; при использовании уменьшается последовательно, когда мигает 05, это напоминает о необходимости зарядки; когда 00, батарея разряжена и устройство выключается.

СМЕНА НАСАДОК:

Чтобы снять насадку: Легко поверните ее против часовой стрелки и потяните от основания тримера.

Чтобы установить новую: Совместите насадку с контуром устройства и поверните по часовой стрелке до характерного щелчка.

Щелчок означает, что насадка зафиксирована правильно и готова к безопасной работе.

8

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте устройство.

- Перед чистой всегда: выключайте прибор, отсоединяйте его от сети и дайте ему остыть.
- Не используйте абразивные и агрессивные химические моющие средства для очистки устройства, скребки, металлические щетки или другие режущие предметы.

• Очищайте внешнюю поверхность прибора губкой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

• Храните устройство в сухом прохладном месте.

Чистка насадки

• Обязательно снимите насадку с корпуса.

• Удаляйте волосы с помощью специальной щетки, входящей в комплект.

• Лезвие можно сполоснуть под проточной водой. Просушите насадку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

• При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

• Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

• Перед транспортировкой или хранением аппарата произведите его очистку, тщательно высушите. Не намайвайте шнур питания на прибор, так как это может привести к его повреждению.

• Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 0°С до +40°С с относительной влажностью не выше 85% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов. Храните прибор в недоступном для детей месте.

9

ОПИСАНИЕ

Наш беспроводной триммер 5-в-1 — это не просто прибор, а изысканный артефакт, созданный для современной женщины, ценящей безупречность в каждой детали. Инновационный дизайн, ювелирная точность и мощная многофункциональность в элегантном корпусе.

Мы объединили элегантность дизайна с передовыми технологиями, создав устройство, которое становится верным спутником вашей красоты. Больше не нужно выбирать между эффективностью и комфортом — в тримере Cosmolex гармонично сочетается и то, и другое.

В Cosmolex мы верим, что ежедневный уход — это не рутина, а прекрасный ритуал любви к себе. Наш электрический триммер 5-в-1 создан для того, чтобы каждая женщина могла легко и комфортно поддерживать идеальную ухоженность в любое время и в любом месте. Откройте новый уровень красоты и комфорта с нашим универсальным набором для безупречного ухода. Пять стильных насадок, созданных для разных зон: нежная коррекция лица, гладкость ног, уход за подмышками, деликатная зона бикини, аккуратная гигиена носа.

Легко меняйте насадки, чтобы бережно обработать каждую линию и изгиб, даря коже совершенную гладкость и ухоженность.

Обретите свободу от розеток с инновационной системой зарядки USB-C! Всего 2 часа — и вы получите целых 90 минут безупречной работы. Стильная подставка не просто хранит устройство — она органично дополняет интерьер, придавая ему законченный и продуманный вид. Яркий LED-дисплей точно отображает уровень заряда, чтобы вы всегда были готовы к использованию. А встроенная подсветка обеспечивает идеальную видимость даже в условиях слабого освещения — каждая деталь будет под контролем. Ваша красота не зависит от обстоятельств!

Этот изысканный триммер создан для жизни в движении. Легкий, беспроводной и удивительно компактный, он помещается в самой маленькой сумочке. Ваша уверенность теперь путешествует с вами.

Почувствуйте магию идеального скольжения! Лезвия из нержавеющей стали созданы для самых чувствительных зон. Ни раздражения, ни дискомфорта — только бархатная гладкость и ощущение свежести. Триммер с степенью защиты IPX7 создан для полной свободы вашего ритуала красоты. Брейтесь в душе или мойте его прямо под проточной водой, не беспокоясь ни о чем. Съемные моющиеся насадки позволяют легко поддерживать гигиену.

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: CSM100WТ
Назначение: Для лица и тела
Параметры питания: 12 V
Входное напряжение: 5 В, 1 А
Время автономной работы: до 90 мин.
Время зарядки: 90 мин.
Напряжение: 3,7 В
Мощность: 5 Вт.
Аккумулятор: Li-Ion, 600 мА·ч
Тип мотора: роторный 14500 об/мин.
Количество насадок: 5.
Порт зарядки: Type-C
Материал лезвия: нержавеющая сталь.
Класс защиты от поражения эл. током: II.
Водонепроницаемость: IPX7
Материал - пластик

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
1. Прибор издает громкий звук.	1. Убедитесь, что головка и насадка присоединены правильно.
2. Триммер не работает.	2. Зарядите прибор. Замените кабель питания.
3. Аккумулятор машинки не заряжается.	3. Полностью вставьте вилку прибора в корпус и убедитесь, что индикатор зарядки светится.
4. Короткое время работы.	4. Непродолжительное время работы даже после полной зарядки свидетельствует об окончании срока службы аккумулятора.
5. Время работы машинки составляет не более 10 минут даже после полной зарядки.	5. Срок службы аккумулятора закончился.

10

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Перед использованием набора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Данное устройство предназначено только для удаления волос на теле и лице, не используйте его в других целях.

Прибор не предназначен для стрижки животных!

Используйте прибор только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого применения.

Не использовать вне помещений.

Не используйте прибор с повреждениями.

Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости на длительное время.

Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.

Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

При удалении волос: из носа и ушей не вставляйте прибор в носдри или ушные каналы далее чем на 0,5 см.

Во время эксплуатации не нажимайте сильно на прибор. Не блокируйте движущиеся части прибора.

Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.

3

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Этот продукт производится в соответствии со строгим контролем качества и процессом проверки. Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

Гарантия на данный аппарат составляет 12 месяцев с момента покупки.

В случае обращения к гарантии, верните весь аппарат продавцу в оригинальной упаковке, сопровождаемой доказательствами, подтверждающими наличие дефекта.

Гарантия не распространяется на поломку деталей из пластика, насадки. Дефекты аксессуаров или быстроизнашивающихся частей, подтверждающими наличие дефекта.

В случае постороннего вмешательства гарантия теряет силу.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя тримера вследствие попадания жидкостей в корпус устройства или на разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (аккумулятор и режущий узел инструмента относятся к расходным аксессуарам, на которые не распространяется гарантия).

Повреждения, вызванные ремонтом и модификациями, не одобренными компанией, не подлежат гарантийному обслуживанию.

Повреждения, вызванные несоблюдением покупателем инструкции по эксплуатации.

Повреждения, вызванные форс мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения и т. д.) не считаются гарантийным случаем.

Прибор приобретен у продавца, не одобренного производителем.

Неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях).

Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.

11

По окончании эксплуатации, чистке прибора всегда выключайте его.

Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики соответствуют указанным на маркировке изделия.

• Следите, чтобы USB-кабель питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.

• Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, явных повреждений, а также если прибор роняли или он попал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.

• Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.

• Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щетки, т.к. это может привести к повреждению сетки.

• Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам. Каждый раз перед началом стрижки проверяйте лезвия на предмет деформации или повреждений.

• Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстие прибора.

Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°С до +35°С, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.

• Запрещается заряжать батарею прибора слишком долго (более 24 часов).

Триммер может нагреваться во время использования и зарядки. Однако это не является неисправностью.

• Выключая штепсельную вилку из розетки, держитесь за вилку. Не тяните за шнур электропитания, так как это может повредить его.

• Не используйте триммер, если сетевой шнур или адаптер сети переменного тока имеют видимые повреждения, а также, если электрическая вилка неплотно входит в розетку.

• Не повреждайте и не деформируйте электрический провод. Не ставьте тяжелые предметы на электрический провод и не зажимайте его между ними.

• Шнур питания не подлежит замене. В случае повреждения шнура адаптер сети переменного тока необходимо утилизировать.

4

Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).

Внесение технических изменений.

Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.

Повреждения по вине домашних животных и грызунов.

По истечении гарантийного срока ремонт может быть осуществлен за плату специализированной торговой или ремонтной службой.

ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка полностью состоит из материалов, пригодных для вторичной переработки, которые можно сдать в местные пункты приема вторсырья.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Батареи/аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Они могут содержать токсичные тяжелые металлы, и на них распространяются правила и нормы обращения с опасными отходами.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

12

Производитель: Cixi Utrust Electric Appliance Co., Ltd

Адрес: Building 5, Area A, Wanyang Zhongchuang City, No.101, Xianglong Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, China.

Лицо уполномоченное для принятия претензий: Романовец А.О., ул. Волкова 1А, Владивосток, 690092

Сайт: www.cosmolex.ru

Для обращений: Lexicosm@lexicosm.ru

Страна происхождения: Китай

13

Руководство по эксплуатации

Многофункциональный беспроводной триммер для женщин 5-в-1

НАСАДКИ

2.Круглая роторная насадка — для гладкого бритья. Зона бикини и подмышек. Корректировка бровей. Удаление пушковых волос на лице.

Убедитесь, что триммер заряжен и выключен. Очистите и высушите кожу в зоне бритья. При необходимости нанесите немного геля для бритья. Установите насадку. Включите триммер коротким нажатием кнопки питания. Держите устройство под углом 90° к коже. Совершайте плавные круговые движения. Не надавливайте сильно — дайте насадке скользить самостоятельно.

3.Узкая насадка — для точной коррекции в зоне бикини и других деликатных участках.

Установите насадку до характерного щелчка. Включите триммер. Держите устройство под углом 45° к коже. Совершайте короткие точечные движения. Регулярно очищайте щеточкой во время использования.

Важно! Перед коррекцией в зоне бикини рекомендуется предварительно укоротить волосы стандартной насадкой. Для сложных участков используйте подсветку тримера.

4.Т-образная насадка — для быстрого и комфортного бритья больших участков тела.

Установите насадку до щелчка. Нанесите средство для бритья на кожу. Держите триммер под углом 90°. Совершайте длинные плавные движения. Для лучшего результата двигайтесь против роста волос. Рекомендации:

- Для сухого бритья — используйте на чистую сухую кожу

- Для влажного бритья — наносите пенку или гель

- Регулярно очищайте под проточной водой

7